

Údaje pro Žádost o připojení tepelného čerpadla země-voda

Poznámka 1: údaje o el. příkonu jsou uvedeny jako tzv. nominální hodnoty při teplotě primárního okruhu 0°C a teplotě výstupní vody 35°C (označováno jako B0/W35) měřeno podle normy EN 14511.

Poznámka 2: ustálený proud je uveden bez vestavěného elektrokotle, jedná se pouze o proud pohonu (kompresoru).

Poznámka 3: ozn.* - 2 nezávislé kompresorové moduly

Typ	Tepelné čerpadlo (příkon pohonu)	Frekvenční měnič	Jmenovité napětí (počet fází)	Ustálený proud	Rozběhový proud	Příkon vestavěného el. dotopu
F1126-6 / F1226-6	1,29 kW	Ne	3x400V	5,3 A	13 A	9 kW
F1126-8 / F1226-8	1,72 kW	Ne		6,4 A	16 A	9 kW
F1126-12 / F1226-12	2,68 kW	Ne		9 A	29 A	9 kW
F1145-6 (PC) / F1245-6 (PC)	1,27 kW	Ne		5,3 A	13 A	9 kW
F1145-8 (PC) / F1245-8 (PC)	1,70 kW	Ne		6,4 A	16 A	9 kW
F1145-10 (PC) / F1245-10 (PC)	2,19 kW	Ne		8,3 A	21 A	9 kW
F1145-12 / F1245-12	2,51 kW	Ne		9 A	29 A	9 kW
F1145-15	3,48 kW	Ne		11 A	43 A	9 kW
F1145-17	3,93 kW	Ne		13 A	52 A	9 kW
F1153-4 (PC) / F1253-4 (PC)	0,67 kW	Ano		12 A	5 A	6,5 kW
F1153-6 (PC) / F1253-6 (PC)	0,67 kW	Ano		12 A	5 A	6,5 kW
F1345-24	4,94 kW	Ne		8,1/8,1 A *	29/29 A *	-
F1345-30	6,92 kW	Ne		11,1/11,1 A *	30/30 A *	-
F1345-40	8,9 kW	Ne		13,1/13,1 A *	42/42 A *	-
F1345-60	13,72 kW	Ne		19,9/19,9 A *	53/53 A *	-
F1355-28	4,56 kW	Ano		9,5/8,5 A *	27,7 A	-
F1355-43	7,1 kW	Ano		13,1/11,9 A *	33,6 A	-
S1155-6 (PC) / S1255-6 (PC)	0,67 kW	Ano		12 A	5 A	6,5 kW
S1155-12 / S1255-12	1,04 kW	Ano		9 A	5 A	9 kW
S1155-16 / S1255-16	1,83 kW	Ano		10 A	5 A	9 kW
S1155-25	2,71 kW	Ano		14 A	5 A	9 kW
S1156-8 (PC) / S1256-8 (PC)	0,56 kW	Ano		12 A	5 A	6,5 kW
S1156-13 / S1256-13	1,01 kW	Ano		8 A	5 A	9 kW
S1156-18 / S1256-18	1,33 kW	Ano		10 A	5 A	9 kW

Další údaje se vyplní v závislosti na vnitřní části instalace. Může se jednat o individuální komponenty jako např. stávající elektrokotel, samostatný ohřívač vody apod.

Poznámka: příkon elektrokotle (dotop) je uveden jako maximální hodnota. Nastavením lze výkon vestavěného elektrokotle snížit. Skutečnou hodnotu nastaveného výkonu lze zjistit v menu „Provozní informace“.